注意:

装完 6.33 版本驱动之后,是因为有些系统禁止了一些服务运行,导致打印机驱动安装完成后,在打印机和传真里面没有刚刚安装的打印机的图标,解决方案如下:

1: 进入到控制面板的打印机和传真里面,点击添加打印机如下图:



2、进入到下一步:



## 3、取消自动检测,点击下一步:



4、使用默认端口安装,点击下一步:

漆加打印机向导
<b>选择打印机端口</b> 计算机通过端口跟打印机通讯。
诸选择您的打印机要使用的端口。如果端口不在列表中,您可以创建新端口。
⑦ 使用以下端口 (U): [LTI:(推荐的打印机端口)
注意: 大多数计算机使用 LPT1: 端口来跟本地计算机通讯。这个端口 的连接器应该看上去像:
○ <b>创建新端口 (C):</b> 端口类型: Advanced TCP/IP Port Monitor ♥
< 上一步 @) 下一步 @) >      取消

5、选择从磁盘安装:

漆加打印机向导	
<b>安装打印机软件</b> 制造商和型号决定要使用哪个:	打印机软件。
选择打印机制造商和型号。 果您的打印机没有列出,请	如果打印机有安装磁盘,请单击"从磁盘安装"。如 查阅打印机文档以获得兼容打印机软件。
「商 ▲ 子 Fuji Xerox Fujitsu GCC Generic Gestetner	FJEP#1
↓ 这个驱动程序已经过数字签署。 告诉我为什么驱动程序签名很重	
	< <u> </u>

6、浏览到 C 盘, 找到刚刚安装的文件:



7、点击打开刚刚安装的文件:

查找文件		? 🛛
查找范围(I):	🥪 本地磁盘 (C:) 🔽 🔇 🌮 🖽 -	
Fecent Fecent 夏面 びが 我的文档 でで 我的电脑 の上傘居	<ul> <li>□ Documents and Settings</li> <li>□ MYPOS Printer Driver</li> <li>□ Program Files</li> <li>□ QMDownloa</li> <li>□ TEMF</li> <li>□ WINDOWS</li> <li>□ Win-TC</li> </ul>	
	文件名 (1): *. inf 1	开(1)
	<b>文件类型 ①</b> : 安装信息 (*.inf) ▼	取消

8、点击打开:

查找文件		? 🔀
查找范围(I):	🗁 win2K 🕑 🤌 📂 🖽 -	
Recent 原面	► FOSDRV 类型:安装信息 修改日期:2011-7-23 16:22 大小: 2.08 KB	
我的文档		
阿上邻居     日	文件名 (II) · POSTRV · F	[开 (D)]
	文件类型①: 安装信息 (*. inf) ✓	取消

9、点击确定:



10、选择打印机的型号,点击下一步:

添加打印机向导	
<b>安装打印机软件</b> 制造商和型号决定要使用哪个打印机软	<i>щ</i> .
选择打印机制造商和型号。如果打印 果您的打印机没有列出,诸查阅打印	机有安装磁盘,请单击"从磁盘安装"。如 机文档以获得兼容打印机软件。
打印机	
POS-58	
P05-580 P05-80	
POS-80C	
▲ 这个驱动程序没有经过数字签署! 告诉我为什么驱动程序签名很重要	从磁盘安装 创
	< 上一步 (b) 下一步 (b) > 即消

注:

POS-58 不带刀 POS-58C 带刀 POS-80 不带刀 POS-80C 带刀 POS-90 不带刀 (90mm/s) POS-76 不带刀 POS-76C 带刀

11、选择设为默认打印机,点击下一步:

漆加打印机向导
命名打印机 您必须给这台打印机指派一个名称。
为这台打印机键入一个名称。由于某些程序不支持超过 31 个英文字符(15 个 中文字符)的服务器和打印机名称组合,最好取个短一点的名称。
打印机名 (2):
POS-58
是否希望将这台打印机设置为默认打印机?
⊙是(1)
○否@)
<上一步(8) 下一步(8) > 取消

12、选择不共享这台打印机,点击下一步:

漆加打印机向导
打印机共享 您可以与其他网络用户共享这台打印机。
如果要共享这台打印机,您必须提供共享名。您可以使用建议的名称或键入一 个新的。其他网络用户都可以看见共享名。
⊙ 不共享这台打印机 @)
○共享名 ©):
< 上一步 (B) 下一步 (B) >  取消

13、是否要打印测试页选择"否",点击下一步:

漆加打印机向导
打印测试页 要确认打印机安装正确,您可以打印一张测试页。
要打印测试页吗?
○是(2)
◎ 香 @)
( 上一步 (2) ) 下一步 (2) >      取消

14、点击完成:



15、这样就可以安装成功了,如下图:

